



取付方法

取付面が板面の場合（付属のアンカーは不要です）右図 A→C 取付面がタイルの場合 右図 A→B→C

A：付属の6画レンチでパーツ①の六角ボルトをゆるめパーツ②をはずして下さい。

パーツ②の位置決めをしてください。

B：取付面にパーツ②の下穴をあけ(5.5mmのタイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。(タイルの場合)

C：パーツ②をビスにて固定しパッキン、カバー③、パーツ①の六角ボルトをしめ本体を組み立てます。

*取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。

△ 使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。
貴重品は掛けしないで下さい。
使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。
許容荷重を必ずお守り下さい。

<http://www.brass.jp>